

**S Bruksanvisning
Uppräknings- och nedräkningstimer
Kat. Nr. 38.2038**



Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du använder den här produkten

- **Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.**
- **Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.**
- **Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.**
- **Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!**
- **Håll denna bruksanvisning säker för framtida referens!**

2. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



**Varning!
Risk för Skada:**

- Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Se till att polariteterna är korrekta. Ta bort batteriet om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.
- Rengör den med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batteriet om du inte använder produkten under en längre period.

3. Komma igång

- Öppna batterifacket genom att vrida på locket med ett mynt och ta bort isoleringsremsan.
- Ett kort pip hörs, larmlampan blinkar och alla LCD-segment tänds kort. Stäng batterifacket igen.
- Enheten är klar att användas.

4. Nedräkningstimer

- Tryck på 10M, 5M, 1M-knappen för att justera minuterna och 10S-knappen för att justera sekunderna. Vid varje ytterligare knappoperation läggs tiden till (fram till 99 min 50 sek).
- Tryck på START/STOP-knappen.
- M och S blinkar och nedräkningsprocessen startar.
- När timern räknats ner blinkar displayen och larmet ljuder (max. 60 sekunder).
- Larmlampan blinkar rött. Nu börjar timern räkna upp den förflutna tiden.
- Tryck på START/STOP-knappen för att stoppa larmet.
- Timern återkallar den senast valda tiden automatiskt.

**S Bruksanvisning
Uppräknings- och nedräkningstimer
Kat. Nr. 38.2038**



5. Stoppur

- Tryck på START/STOP-knappen.
- Räkningsprocessen startar.

6. Drift

- Håll 10M, 5M, 1M eller 10S-knappen intryckt i inställningsläget för snabb körning.
- Med START/STOP-knappen kan du stoppa och starta om räkningen.
- Tryck på RESET-knappen för att återställa timern.

6.1 Inställning av larmljud

- Med strömbrytaren på höger sida kan du aktivera eller avaktivera larmljudet.

7. Montering

- Med det vikbara benet kan instrumentet placeras på plana ytor.
- Med den vikbara upphängningsanordningen kan du fästa instrumentet med en spik på väggen.
- Använd de två magneterna på baksidan av instrumentet för placering på metalltytor.

8. Byte av batteri

- Byt ut batteriet när displayen blir svag eller larmtonen sjunker.
- Se till att batteripolariteten är korrekt. (+ pol upp).

9. Felsökning

Problem	Lösning
Ingen indikation	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batteri
Felaktig indikation	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta leverantören från vilken du köpte den.

10. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har upprättats.



Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaftande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!



Kassering av batterierna

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nikkel som kan återvinnas från avfall.

**S Bruksanvisning
Uppräknings- och nedräkningstimer
Kat. Nr. 38.2038**



Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaftande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är:
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



**WARNING!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!**



**WARNING!
Batterier som innehåller litium kan explodera**

- Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme- eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaftande.

11. Specifikationer

Drifttid	Max. 99 min. 50 sek.
Strömförbrukning	1 x CR2032 batteri (ingår)
Höljets mått	90 x17 (37) x 90 mm
Vikt	66 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökruan.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

03/21



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals