



ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧ

Модель EX-23



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



УВАГА! Перед встановленням і початком експлуатації виробу уважно ознайомтесь з цим «Керівництвом з експлуатації» (далі - керівництво).

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу в конструкцію можуть бути внесені зміни, що не відображені в цьому керівництві, без зниження споживчих властивостей виробу.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

Уникайте попадання в зону теплового випромінювання обігрівача шнура живлення та легкозаймистих предметів.

УВАГА! У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- розміщувати обігрівач безпосередньо під штепсельною розеткою;
- розташовувати поряд з обігрівачем легкозаймисті речовини і предмети;
- накривати обігрівач;
- використовувати обігрівач в приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою;
- використовувати обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душу або плавального басейну;
- використовувати цей обігрівач із програматором, таймером, окремою системою дистанційного керування чи будь-яким іншим пристроєм, який вмикає обігрівач автоматично, оскільки є ризик виникнення пожежі, коли обігрівач накрито або встановлено неправильно.

УВАГА! Цей обігрівач не обладнано пристроєм регулювання температури в кімнаті. Не можна використовувати цей обігрівач у малих приміщеннях, коли там перебувають особи, які не здатні залишити приміщення самотійно, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.


Обігрівачі встановлюються на стіні тільки в горизонтальному положенні на висоті не менше 1,8 м від рівня підлоги і не менше 0,4 м від стелі.



неправильно



неправильно



неправильно



правильно

Перед підключенням обігрівача до розетки електромережі обов'язково візуально перевірте шнур живлення і сам обігрівач на наявність механічних ушкоджень. За наявності ушкоджень зверніться в сервісний центр для їх усунення. До усунення пошкоджень підключати обігрівач до електромережі заборонено.

Підключайте обігрівач I класу захисту від ураження електричним струмом до електромережі тільки через розетку із уземлювальними контактами.

Відключайте обігрівач від розетки електромережі, взявшись за корпус вилки шнура живлення.

Відключайте обігрівач від розетки електромережі під час його технічного обслуговування, переміщення.

Не допускайте попадання вологи, сторонніх предметів та паперу у середину обігрівача.

Не залишайте працюючий обігрівач без нагляду.

Відстань від фронтальної решітки обігрівача до опромінюваних предметів повинна бути не менше 0,7 м.

Не використовуйте обігрівач для інших цілей, ніж обігрів приміщення.

Не перекидайте обігрівач.

Не торкайтеся до решітки включеного обігрівача, щоб уникнути можливого опіку.

Не використовуйте обігрівач у випадку пошкодження скляної колби нагрівального елемента.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Інфрачервоні електрообігрівачі "Термія" EX-23 (далі обігрівачі) призначені для обігріву будівель і споруд способом направленою інфрачервоного теплового випромінювання в побутових та аналогічних умовах.

Режим роботи тривалий, під наглядом.

При покупці обігрівача вимагайте перевірки його працездатності, відповідності комплекту постачання розділу 3 цього керівництва, відсутності механічних пошкоджень. Перевірте повноту і правильність заповнення гарантійного та відривного талонів, наявність чітких штампів продавця.

Після заповнення гарантійного талона забороняється вносити до нього будь які виправлення, доповнення, видаляти і переписувати дані, що внесені продавцем.

Зберігайте касовий чек, це керівництво, гарантійний талон і упаковку протягом гарантійного терміну експлуатації обігрівача. Загублена документація, що додається до обігрівача при продажі, не поновлюється.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, при недотриманні рекомендацій, що наведені вище, за наявності механічних пошкоджень Ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування.

2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна споживана потужність, кВт	2,3
Номінальна напруга живлення, В	230
Частота струму, Гц	50
Номінальна сила струму, А	10
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою	IP20

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

- обігрівач	1 шт.
- комплект кріплення до стіни	1 комплект
- керівництво з експлуатації	1 примірник
- упаковка	1 комплект

4 ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

4.1 Розпакуйте обігрівач. Збережіть пакування для його подальшого використання в разі тривалого зберігання обігрівача.

Після зберігання обігрівача або його транспортування при низькій температурі (в разі випадіння роси) перед включенням обігрівача його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше години.

4.2 Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним обігрівача: напругу мережі живлення; здатність захисних пристроїв, електропроводки, розетки для підключення обігрівача витримувати силу струму, що споживається обігрівачем. При необхідності проконсультуйтеся у продавця або представника сервісного центру.

4.3 Визначте на стіні місце, де буде встановлюватися обігрівач. Обігрівач встановлюється тільки в горизонтальному положенні на висоті не менше 1,8 м від рівня підлоги і не менше 0,4 м від стелі. Обігрівач не повинен знаходитися безпосередньо над розеткою.

4.3.1 Закріпіть на кожусі обігрівача ззаду два кутника за допомогою шурупів, як показано на рисунку 1.

4.3.2 Розмітьте і просвердліть в стіні отвори для кріплення кронштейнів (див. рис. 1).

Закріпіть кронштейни на стіні, забезпечивши їх надійне кріплення впродовж всього терміну експлуатації обігрівача.

Виберіть бажане положення обігрівача (рис.2) і закріпіть його за допомогою барашкових гвинтів.




Рис. 1




Рис. 2

4.4 Порядок роботи.

Підключіть вилку шнура живлення до розетки електромережі.

При першому включенні встановіть ручку термостата в максимальне положення за ходом годинникової стрілки та залиште працювати у такому стані впродовж 1 години. Ця процедура забезпечить утворення на поверхні нагрівальних елементів окислюючого шару, що сприяє подовженню терміну служби приладу.

Для вимкнення приладу встановіть ручку термостату в крайнє положення проти ходу годинникової стрілки.

У випадку коли прилад не використовується для обігріву тривалий час, або при необхідності переміщення приладу, відключіть вилку шнура живлення від розетки електромережі.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага. Всі роботи по технічному обслуговуванню проводьте тільки при відключеному обігрівачі від розетки мережі живлення і після його остигання до кімнатної температури.

Не рідше одного разу в місяць очищайте обігрівач від пилу за допомогою щітки і пилососа. **Обережно! Не пошкодьте нагрівальні елементи в скляній оболонці.** Корпус обігрівача протирайте вологою ганчіркою. Не використовуйте для чищення абразивні і агресивні матеріали.

6 УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Обігрівачі в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається при температурі від 50 °С до мінус 50 °С і відносній вологості повітря не більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

6.2 Обігрівачі повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних приміщеннях при температурі від 5 °С до 40 °С і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання обігрівачів в приміщеннях разом з рідинами і речовинами, випари яких можуть викликати корозію елементів конструкції і пошкодження ізоляції провідників.

7 ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ



Цей символ на виробі або на його упаковці означає, що виріб не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід передати у відповідний центр збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання.

Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете захистити навколишнє середовище та здоров'я людей від шкоди, завданої неправильною утилізацією цього виробу. Для отримання докладнішої інформації про утилізацію цього виробу зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

Вироби відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077), Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139).

Дату випуску вказано на виробі

Продано _____ Дата продажу _____
(назва підприємства торгівлі)

Перевірений, без механічних пошкоджень, упакований товар отримав.

Прийнятність гарантійних зобов'язань підтверджую _____
(підпис покупця)

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дати продажу.

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки та електромагнітної сумісності) протягом терміну служби (не менше 10 років) при обов'язковому дотриманні споживачем вимог цього керівництва.

На протязі гарантійного терміну експлуатації, в разі виявлення істотних недоліків, які виникли за вини виробника, споживач має право на безкоштовний ремонт, заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами закону «Про захист прав споживачів».

Умови гарантійного обслуговування:

Гарантійний ремонт поширюється на виробничі дефекти, що виявлені в період гарантійного строку.

Умовою безкоштовного гарантійного обслуговування виробу є дотримання споживачем правил монтажу і експлуатації, перерахованих в цьому керівництві.

Гарантійний ремонт здійснюється при:

- наданні в чистому вигляді неушкодженого виробу в упаковці;
- пред'явленні заповненого належним чином гарантійного талона.

Умови гарантії не передбачають чищення та профілактику виробу. Ці роботи виконуються за додаткову плату.

Не підлягають гарантійному ремонту виробу:

- за наявності пошкоджень, що виникли внаслідок дії зовнішніх чинників, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю і іншими чинниками, які не підлягають контролю з боку виробника виробу;
- що вийшли з ладу при неправильному підключенні до мережі живлення, а також внаслідок відхилення від норм параметрів електромережі (аварії);
- із слідами несанкціонованого розкриття, ремонту або внесення змін в конструкцію;
- в разі використання не за призначенням;
- в разі порушень споживачем вимог цього керівництва.

З питань гарантійного і післягарантійного обслуговування звертайтеся за адресою:

ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», Хмельницьке шосе, 105,

м. Вінниця 21029, Україна

тел. (0432) 55-17-00, 55-17-17

тел. сервісної служби: (0432) 55-37-05, 55-17-64

<http://www.termia.com.ua>