

# Аккумуляторный триммер с леской и диском 18В OBC1820B

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+

3 ГОДА ГАРАНТИИ

- С мощным аккумулятором 18В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости

Vibration Level Left Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.6
Vibration Level Right Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.4
Аккумулятор	0
Артикул	5133002619
Артикул	5133004922
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.7
Диаметр лески (мм)	1.6
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность	18V
Мощность	18V
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.1
Погрешность уровня вибрации (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Поставляется в	Картонная коробка
Стандартная комплектация	Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebrae™
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (А))	93.5
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Штрихкод	4892210141033
Штрихкод	4892210190642

\*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями